

CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO PARA TANQUES DE LEITE


modelo KLJ29 Manual de Instalação

1 - INSTALAÇÃO NO PAINEL

- 1. Fazer uma abertura no painel com as medidas indicadas na figura 2.
- 2. Inserir o instrumento nesta abertura e fixar com a presilha de fixação fornecida.
- Evitar colocar a parte interna do instrumento em locais sujeitos à alta umidade e sujeira que possam provocar condensação ou penetração de partículas e substâncias condutoras.
- Assegurar que o instrumento tenha uma ventilação apropriada e evitar a instalação em painéis que contenham dispositivos que possam levá-lo a funcionar fora dos limites de temperatura especificados.
- Instalar o instrumento o mais distante possível de fontes que possam gerar distúrbios eletromagnéticos como: motores, contatores, relés, eletroválvulas, etc.

2-FUNÇÕES DO FRONTAL

- Display: indica normalmente a temperatura do processo.
- 2 LED SET: piscando, indica a entrada no modo de programação e aceso indica modo stand-by.
- 3 **LED AUX**: indica o estado da saída auxiliar.
- 4 **LED MAN**: indica o ciclo manual do agitador em andamento.



- 5 **LED +** : indica alarme de máxima.
- 6 Tecla P: acesso a programação dos parâmetros de funcionamento e para confirmar a seleção.
- 7 Tecla ▼/AUX: decremento dos valores a serem programados e para selecionar os parâmetros. Mantida pressionada no modo de programação, permite passar ao nível anterior até sair do modo de programação. Quando não está em modo de programação, pode executar funções configuráveis (ver parâmetro Fbd).
- 8 LED OK: indica condição normal de temperatura.
- 9 Tecla A/MAN: incremento dos valores a serem programados e para selecionar os parâmetros. Mantida pressionada no modo de programação, permite passar ao nível anterior até sair do modo de programação. Quando não está em modo de programação, é utilizada para ativar o ciclo manual do agitador.
- 10-Tecla U: tecla de funcionamento programável através do parâmetro "U5rb". Normalmente é utilizada para visualizar o valor da tensão de alimentação.
- 11 LED : indica alarme de mínima.
- 12 LED AGIT: indica o estado da saída do agitador.
- 13-LED OUT: indica o estado da saída do compressor.
- 14 **LED AL**: indica estado de alarme.

3 - FUNCIONAMENTO

Quando o controlador **KLJ29** é ligado, inicia-se o processo de medida e comparação da tensão de alimentação com os valores programados nos parâmetros **HU** e **LU**.

- Se o valor medido da tensão estiver na faixa compreendida entre HU e LU o controlador entra em funcionamento normal, isto é, controla a temperatura e os tempos programados em RGon e RGoF.
- Se o valor da tensão for inferior a LU ou superior a HU o alarme de tensão será acionado após transcorrer o tempo programado no parâmetro ULL, a condição de alarme será sinalizada. A saída do compressor será inibida e a saída do agitador seguirá a condição programada no parâmetro RGUR.
 - **AGUA** = **On**, Saída do agitador seguirá os tempos programados em **AGOn** e **AGOF** quando o alarme de tensão está acionado,
- **RGUR** = **OFF**, Saída do agitador desligada quando o alarme de tensão está acionado.

Quando o valor medido da tensão de alimentação retornar a faixa compreendida entre **LU**+2V e **HU**-2V, a condição de alarme será cancelada e o controlador retornará ao funcionamento normal. Pressionando a tecla **U**, o display irá apresentar alternadamente a mensagem **Uolb** e o valor da tensão da alimentação.

Visualização da condição de alarme de tensão

Quando o alarme de tensão está acionado,

LED sinalizador de condição de alarme irá acender

LED sinalizador do compressor irá piscar

O display irá apresentar alternadamente a mensagem Uolk e o valor da temperatura medida.

LED sinalizador do agitador

- se AGUA = Qn, o led sinalizador da saída do agitador seguirá os tempos programados em AGOn e AGOF
- se **AGUR** = **OFF** o sinalizador do agitador irá piscar.

4-PROGRAMAÇÃO

4.1 - PROGRAMAÇÃO DO SET POINT

Pressionar a tecla \mathbf{P} , o display mostrará alternadamente " $\mathbf{5P}$ \mathbf{n} " (\mathbf{n} = Set Point ativo) e o valor programado, que pode ser modificado através das teclas \mathbf{A} e \mathbf{V} .

Para sair do modo de programação do Set Point pressionar a tecla **P** ou, não pressionar qualquer tecla por 20 segundos.

4.2 - PROTEÇÃO DA PROGRAMAÇÃO MEDIANTE USO DE SENHA

Quando desejar utilizar esta proteção basta configurar o parâmetro "PRSS" com o valor de senha desejado.

Quando a proteção é ativada, para acessar os parâmetros, pressionar a tecla **P** por 5 segundos, o led SET ficará piscando e o display indicará o valor "**B**". Programar através das teclas ▲ ou ▼ o valor de senha programado no parâmetro **PR55** e pressionar a tecla **P**.

4.3 - PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS

Para acessar os parâmetros pressionar a tecla **P** por 5 segundos.

O display mostrará o código que identifica o primeiro grupo de parâmetros (**³5?**). Através das teclas ▲ ou ▼ selecionar o grupo de parâmetros desejado e pressionar a tecla **P**, no display aparecerá o código que identifica o primeiro parâmetro do grupo selecionado.

Através das teclas \blacktriangle ou \blacktriangledown selecionar o parâmetro desejado. Pressionando-se a tecla \Rho , o display mostrará alternadamente o código e o valor do parâmetro, que poderá ser modificado através das teclas \blacktriangle e \blacktriangledown .

Programado o valor desejado, pressionar novamente a tecla \mathbf{P} , o novo valor será memorizado e o display mostrará novamente o código do parâmetro selecionado.

Através das teclas \blacktriangle ou \blacktriangledown será possível selecionar outro parâmetro e modificá-lo da forma descrita.

Para selecionar outro grupo de parâmetros, manter pressionada ▲ ou ▼ por aproximadamente 1 segundo. Após este período, o display mostrará novamente o código do grupo de parâmetros.

Soltando-se a tecla será possível selecionar outro grupo através das teclas lack A ou lack V.

Para sair do modo de programação, pressionar a tecla ▲ ou ▼ por 3 segundos ou não pressionar qualquer tecla por 20 segundos.

Nota: Caso tenha esquecido a senha de acesso, ligue o instrumento com a tecla ${\bf P}$ pressionada que o display mostrará o código que identifica o primeiro grupo de parâmetros (***5** ${\bf P}$).

4.4 - AGITADOR

Na desativação da saída ${\bf OUT}$ a saída ${\bf AGIT}$ permanece ativada pelo tempo " ${\it REoF}$ " e desativada pelo tempo " ${\it REoF}$ " ciclicamente, até novo acionamento da saída ${\bf OUT}$.

Quando a saída **OUT** está acionada, a saída **AGIT** também estará.

5 - PARÂMETROS

	SET POINT 25P						
SPRE	Set Point ativo	1 ou 2	1				
SP I	Set Point 1 (°C / °F)	SPLL a SPHL	0.0				
592	Set Point 2 (°C / °F)	SPLL a SPHL	0.0				
SPLL	Set Point mínimo (°C / °F)	-58.0 a SPHL	-50.0				
SPHL	Set Point máximo (°C / °F)	SPLL a 302.0	100.0				

	ENTRADAS ^o InP					
SEnS	Tipo de sonda	Ptc ou ntc	ntc			
OFS I	Offset da sonda do ambiente (°C / °F)	-30.0 a 30.0	0.0			
Un ıŁ	Unidade de medida de temperatura	of on ot	٥٢			
dР	Ponto decimal	On ou OFF	0 n			
F .L	Filtro digital de entrada (segundo)	OFF-0.1a20.0	2.0			

	CONTROLE 5-EG		DEF	NOTA
HSEŁ	Diferencial do controle (°C / °F)	0.0 a 30.0	2.0	
tonE	Tempo de compressor ligado em con- dições de falha da sonda do ambiente (minuto . segundo)	OFF-OD 1 a 9959	OFF	
ŁoFE	Tempo de compressor desligado em condições de falha da sonda do am- biente (minuto . segundo)	OFF-O.D I a 99.59	OFF	
Func	Lógica da saída de controle	HERE ou CooL	CooL	
FCC	Tempo de duração do ciclo contínuo (hora . minuto)	OFF-O.D 1 a 99.59	OFF	

	AGITADOR PRG (
RGon	Tempo de agitador ativado quando a saída OUT está desativada (minuto . segundo)	OFF-O.D 1a 99.59	10.00			
RGoF	Tempo de agitador desativado quando a saída OUT está desativada (minuto . segundo)	OFF-O.D 1 a 99.59	10.00			
AGUA	Condição da saída do Agitador quando o alarme de tensão está acionado	ON-OFF	0 n			

	PROTEÇÃ	O DC	COMPRESSOR :	PPr[DEF	NOTA
	Tipo de	ı	tempo de retardo do instrumento e compressor.			
PSC	proteção do compressor	2	tempo de retardo do compressor.	após a parada	'	
		3	tempo de retardo consecutivas do c			
PEC		Tempo de proteção do compressor (minuto . segundo)		OFF - O.O. I a 99.59	OFF	
LFC	Tempo mínim compressor (n		uncionamento do o . segundo)	OFF - O.O I a 99.59	OFF	
od		Retardo das saídas na energização do instrumento (minuto . segundo)		OFF - 0.0 I a 99.59	OFF	
LU	Alarme de mír	Alarme de mínima tensão (V)		OFF - 90 a 2 70	OFF	
HU	Alarme de máxima tensão (V)		OFF - 90 a 270	OFF		
UEd	Retardo na atuação do alarme de tensão (minuto . segundo)		OFF-99.59	0.03		
OFSU	Calibração da	medic	da da tensão	- 30 a+ 30	8	

	CONFIGL	JRAÇ.	ÃO DO ALARME	PRL	DEF	NOTA
AFA	Tipo de	ЯЬ	alarme absoluto		ЯЬ	
	alarme	dЕ	alarme relativo		""	
HAL	Valor do alarm	ne de	máxima (°C/°F)	OFF51.9 a 302.0	OFF	
LAL	Valor do alarme de mínima (°C/°F)			OFF57.9 a 302.0	OFF	
dal	Diferencial do alarme (°C/°F)			0.0 a 30.0	2.0	
ALd		Retardo do alarme de temperatura (minuto . segundo)		OFF - O.D 1a 99.59	OFF	
FAL	Alarme com m	emór	ia	no ou YES	no	
PAL	Retardo do alarme na energização do instrumento (hora . minuto)		OFF - O.D. I a 99.59	2.00		
dALc	Retardo dos alarmes após um ciclo contínuo (hora . minuto)			OFF - O.D. I a 99.59	OFF	

		ENTRADA DIGITAL 3d in		DEF	NC
	0	sem função.			
	,	início do ciclo manual do a a entrada digital for aciona será iniciado um ciclo manu	da com um pulso,		
	2	fim do ciclo manual do ag entrada digital for acionada será cancelado um ciclo ma	litador: quando a a com um pulso,		
	3	início de um ciclo continu da digital for acionada com ciado um ciclo continuo.	o: quando a entra-		
	4	sinalização de alarme externada digital for fechada, ap tempo "d id", o alarme sera play mostrará alternadamen tura medida.	ós a contagem do á acionado e o dis-		
Funçã da	io S	bloqueio do agitador: quan for fechada, após a contagem o agitador será desativado e alternadamente RP e a tem	n do tempo " d id ", o display mostrará	a	
entrad digita		bloqueio do agitador e do do a entrada digital for fech gem do tempo "d d", o agita serão desativados e o displa damente a mensagem 8P e a tr	ada, após a conta- dor e o compressor y mostrará alterna-		
	7	sem função.			
	8	seleção do Set Point ativo: digital for fechada, após a co "d 'd" o Set Point ativo será for aberta será o SP I .	ntagem do tempo		
		sinalização de alarme exte trada digital for fechada, a tempo "d 'd", serão desligad o alarme será acionado e o ternadamente RL e a tempe	a, após a contagem do gadas todas as saídas, e o display mostrará al-		
	10	ativação/desativação do instr quando a entrada digital for contagem do tempo "d 'd", ativado, e quando for abert	r fechada, após a o instrumento será		
		etardo na resposta digital (hora . minuto)	OFF-O.D 1a 99.59	OFF	


Obs.: Este parâmetro também pode ser programado como : -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 e -10, o que inverte a lógica de ativação da entrada digital, que neste caso é atuada na abertura da entrada digital.

		SAÍ	DA AUXÍLIAR 2805		DEF	NOTA
		0	sem função			
	1	tempo de retardo no a saída auxiliar será ativa de retardo programado LuA em relação à ativa A saída AUX será desat mente à saída OUT.	rada após o tempo o no parâmetro ção da saída OUT .			
FOA	Função da saída auxiliar	2	ativação usando a te través de entrada digivada quando a tecla vesta de ativação da entra râmetro de fra P. Estes o como um biestável, sigrado a tecla for pression vez a saída será ativada e nada novamente a saída	tal: a saída será ati- l/AUX for pressio- o fbd = 1 ou atra- da digital com o pa- ontroles funcionam iificando que quan- ada pela primeira quando for pressio-	O	
Ł∪A		empo da saída auxiliar ativada ninutos . segundos)		OFF		

Obs.: Este parâmetro também pode ser programado como: -1 e $\,$ -2, o que inverte é a lógica de funcionamento da saída auxiliar.

	CONFIGURAÇÃO DAS SAÍDAS 🤊 🗓 🗠 Ł				
Out3		controle (<code>Bu</code> k); agitador (<code>RG</code> *k); saída auxiliar (<code>Ru</code> S); alarme silenciável normal. aberto (<code>RLk</code>); alarme normal. aberto (<code>RLl</code>); alarme normal. aberto com memória (<code>RLL</code>); alarme silenciável normal. fechado (<code>-RLk</code>); alarme normal. fechado (<code>-RLk</code>); alarme normal. fechado (<code>-RLL</code>); desativada (<code>OFF</code>).			

	CONFIGURAÇÃO DO TECLADO ၁၉৪၈			DEF	NOTA
Função	OFF	a tecla não executa nenhuma função.			
FЬd	, ,		sem função	OFF	
	▼/AUX	2	ativa/desativa um ciclo contínuo.		
	Função	3	altera o Set Point ativo.		
USrb	da tecla U	ч	altera o estado do instrumento de ligado para stand-by e vice-versa.	OFF	
PRSS	Senha de	aces	so a configuração OFF a 9999	OFF	



7 - PROBLEMAS COM O INSTRUMENTO


7.1 - INDICAÇÕES DE ERRO

Erro	Motivo	Ação
£ le-£ l	Sonda de ambiente (Pr1) interrompida, em curto- circuito ou o valor medido está fora do range de medida.	Verificar a correta conexão da sonda com o instrumento e se a mesma funciona perfeitamente.
EEPr	Erro de memória interna.	Verificar a programação do instrumento
<i>€2</i> e - <i>€2</i>	Valor de tensão fora do range de medida.	Verificar a tensão de alimentação.


7.2 - OUTRAS INDICAÇÕES

Indicação	Motivo			
od	Retardo de ativação das saídas na energização do instrumento			
ננ	Instrumento executando um ciclo contínuo			
H I	Alarme de máxima temperatura			
LO .	Alarme de mínima temperatura			
AL	Alarme ocasionado pelo uso da entrada digital			
RP	Alarme de porta aberta			
Uolt	Alarme de tensão			

8 - DIMENSÕES (mm)



9 - ESQUEMA ELÉTRICO



10 - DADOS TÉCNICOS

Alimentação (±10%)	Vca	100 a 240
Frequência	Hz	48 a 63
Consumo	VA	4 aproximadamente
Entradas		1 entrada para sonda de ambiente PTC (KTY 81-121 990 Ω a 25 °C) ou NTC (103AT-2 10 K Ω a 25 °C)
		1 entrada digital configurável
Saídas		até 3 saídas a relé (OUT SPST-NA 16A, Agit SPDT 8A, OUT3 SPST-NA 5A 250 Vca cos φ = 1, carga resistiva)
		16 A é a corrente máxima por comum
Classe de proteção contra choques elétricos		frontal em classe II
Caixa		policarbonato V0 auto-extinguível
	frontal	☑ 64
Dimensões (mm)	corpo	Ø 60
	profund.	70
Peso	gramas	145 aproximadamente
Conexões	mm²	parafusos 2,5
Temperatura de funcion.	℃	0 a 50
Temperatura de transporte e armazenamento	℃	-10 a +60
Umidade no ambiente de funcionamento	%	30 a 95 sem condensação
Controle de temperatura		ON/OFF
Faixa de medida		PTC: -50 a 150 °C / -58 a 302 °F
		NTC: -50 a 109 °C / -58 a 228 °F
Resolução da leitura	°C, °F	1° ou 0,1°
Precisão da leitura	%	± 0,5 do fundo de escala
Display		4 dígitos vermelho, 12 mm de altura

11 - INFORMAÇÕES PARA PEDIDO



Dúvidas técnicas (São Paulo): +55 (11) 2066-3211





A COEL reserva-se no direito de alterar quaisquer dados deste impresso sem prévio aviso